

Standby stop

Guía



Devoradores invisibles de energía

La mayoría de los equipos eléctricos siguen consumiendo energía cuando se encuentran en modo *standby* (con el piloto rojo encendido) e incluso cuando están apagados. Esto se debe a que las fuentes de alimentación de muchos electrodomésticos, cargadores, equipos ofimáticos y audiovisuales siguen tomando corriente de la red aunque el equipo esté apagado o en modo de espera. En España este consumo "fantasma" puede suponer a una familia media cerca del 12% de su factura anual de electricidad. ¡Con esta energía se podrían abastecer seis ciudades como Madrid durante un mes!

Con cinco sencillos pasos todos podemos contribuir a reducir este derroche de energía y proteger el clima.

topten

Los productos más eficientes están en <http://topten.wwf.es>

Cómo reducir el consumo del *standby*

Compra productos energéticamente eficientes

topten

Elige electrodomésticos y equipos de oficina de bajo consumo energético y con el menor consumo en *standby*. Consulta en <http://topten.wwf.es> y en www.topten.info cuáles son los productos más eficientes.

Usa regletas con interruptor y programadores horarios

En el salón de tu casa, en la oficina... conecta los aparatos eléctricos a una regleta con interruptor. Así podrás desconectarlos todos de una vez de la toma de corriente cuando no los estés utilizando. También puedes usar programadores horarios en algunos equipos para su encendido y apagado automático.

Advertencia: algunos equipos han de apagarse antes de cortar el paso de corriente.

Desconecta por completo los equipos

Apaga por completo los aparatos eléctricos que no estén conectados a una regleta con interruptor o desenchúfalos directamente de la toma de corriente.

Activa el modo de ahorro de energía

Muchos equipos (especialmente los de oficina) incorporan esta función: ¡no olvides activarla!

Desenchufa el transformador al finalizar la carga

Los cargadores que permanecen conectados a la red siguen consumiendo electricidad (más cuanto más grandes y pesados son).



¿Quieres ser socio de WWF/Adena?

Nombre: _____

Apellidos: _____

Dirección: _____

Localidad/C.P.: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Fecha nac.: _____ NIF: _____ Firma: _____

Enviar cumplimentado a:

WWF/Adena • Gran Vía de San Francisco, 8 - D • 28005 Madrid

Reduce el consumo en *standby* de tus aparatos eléctricos con estos consejos

Stop Standby

Compra productos de bajo consumo/*standby*

Usa regletas con interrup. y prog. horarios

Desconecta por completo los equipos

Activa el modo de ahorro de energía

Desenchufa el transformador al fin de la carga

Casa-oficina

Ordenador		●	●	●	
Monitor	●	●	●	●	
Portátil	●	●	●	●	●
Impresora multifunción con fax ☹	●			●	
Impresora multifunción sin fax ☹	●	●	●	●	
Impresora ☹	●	●	●	●	
Fax	●			●	
Módem ☹, router		●			
Disco duro externo		●	●		
Equipos de iluminación	●	●	●		

Entretenimiento

Televisión	●	●	●		
Decodificador digital ☹		●	●		
Reproductor DVD	●	●	●		
Equipo de música ☹	●	●	●		
Videoconsolas		●	●		

Hogar

Lavadoras	●		●		
Lavavajillas	●		●		
Frigorífico / Congelador	●				
Cafetera eléctrica con apagado automático	●			●	
Cafetera eléctrica sin apagado automático ☹			●		

Pequeños electrodomésticos con baterías recargables

Teléfono móvil, organizador personal, reproductor MP3-MP4, <i>discman</i> , videoconsolas portátiles, cámara digital, aspirador manual ☹, cepillo dental eléctrico, máquina afeitar, sistema vigilancia bebés, cargador baterías, etc.					●
--	--	--	--	--	---

☹ Aparatos que, particularmente, presentan un consumo elevado en *standby*

Impreso en papel 100% reciclado.

Cuotas

- Cuota mensual 6 € 9 € 15 €
 Juvenil (hasta 17 años, a partir de 30 €/año) €
 Adulto (a partir de 42 €/año) €
 Benefactor (a partir de 60 €/año) €
 Deseo hacer una donación por: €

Deseo recibir la revista trimestral

- Panda Pandilla Las dos (socios benefactores y cuota mensual)

La información contenida en este cupón quedará recogida en nuestro archivo. Ud. tiene derecho a acceder a ella, a rectificarla o cancelarla.

top ten